



## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY** **KX-TG 6711-6712**

- Loa ngoài trên tay con
- Hiển thị và lưu số gọi đến
- Danh bạ 100 tên và số với chức năng sao chép giữa các máy con
- Nội thoại giữa các máy con
- Âm thanh trung thực
- Cân bằng hệ thống âm thanh có điều chỉnh
- Nhạc chuông đa âm sắc
- Đồng hồ nhắc nhở nâng cao
- Nút định vị để tìm máy con đặt sai chỗ
- Chế độ ban đêm
- Bảo mật cuộc gọi.
- Đèn màn hình và đèn bàn phím.
- Khóa phím
- Khả năng mở rộng 6 tay con (KX-TGA671CX)
- Pin: lên tới 15 giờ đàm thoại /170 giờ chờ
- Máy mẹ và bộ sạc có thể treo tường.
- KXTG6712: gồm 2 tay con, 1 máy mẹ và 1 bộ sạc
- Tầm xa: trong nhà lên đến 60 mét, ngoài trời lên đến 300m.
- Điều kiện bảo quản: Môi trường khô thoáng với nhiệt độ


### **Ngôn ngữ hiển thị**

1. Nhấn [ ] [#] [1][1][0]
2. Nhấn [ ] chọn ngôn ngữ [OK]
3. Nhấn [  ]

### **Ngày giờ hiển thị**

Nhấn [ ] [#] [1][0][1]  
Nhập ngày, tháng, năm [OK]  
Nhập giờ và phút  
Nhấn [OK]  [  ]


### **Chế độ quay số**

Nhấn [ ] [#] [1][2][0]  
Nhấn [ ] chọn chế độ TONE, PULSE [OK]  
Nhấn [  ]

### **Chế độ tiết kiệm điện**

Nhấn [ECO]  
ở chế độ này tầm đi xa sẽ hạn chế ngắn lại



### **Thực hiện cuộc gọi.**

Nhấc tay con lên và quay số cần gọi  
Nhấn [ ] hay [ ]  
Khi hoàn thành nhấn [  ]




### **Điều chỉnh âm lượng**

Nhấn [ ] trong lúc thoại


### **Gọi lại số vừa gọi.**

Lưu được 10 số vừa gọi.  
Nhấn [  ] hay [ ] (  )  
Nhấn [ ] để chọn số  
Nhấn [ ]

### **Xóa số trong danh sách đã gọi.**

Nhấn [  ] Hay [ ] (  )  
Nhấn [ ] chọn số cần xóa [ X ]  
Nhấn [ ] chọn “Yes” [OK]  [  ]

### **Điều chỉnh âm lượng chuông**

Nhấn [ ] [#] [1][6][0]  
Nhấn [ ] để chọn âm lượng chuông.  
Nhấn [OK]  [  ]

### **Giữ cuộc gọi (Hold)**

Nhấn [ ] trong thời gian đang gọi ra  
Nhấn [ ] chọn “Hold” [OK] Để  
lấy lại cuộc thoại, nhấn [ ]

### **Ngắt tiếng khi đang thoại**

Nhấn phím trên cùng bên phải  
Hay để đàm thoại ta cũng nhấn phím trên cùng bên phải.

### **Nâng cao chất lượng âm thoại (không dùng cho tính năng Speaker)**

Nhấn [ ] trong lúc thoại  
Nhấn [ ] chọn “equalizer” [OK]  
Nhấn [ ] chọn chế độ cần cài đặt Nhấn  
[OK]

### **Khóa bàn phím**

Nhấn và giữ [ ] khoản 3 giây  
Màn hình hiện [ ] bàn phím được khóa

Tắt chức năng khóa phím , nhấn và giữ [ ] khoản 3 giây.

### **Lưu danh bạ.**

Nhấn [ ] □ [ ] □ [ ] □ [ ]

Nhập tên cần lưu □ [OK] Nhập số điện thoại □ [OK] 2 lần

Khi hoàn thành nhấn [ ]

### **Tìm số đã lưu trong danh bạ.**

Nhấn [ ]

Nhấn [ ] tìm số cần tìm.

Nhấn [ ] để gọi.

### **Tìm số bằng ký tự đầu tiên.**

Nhấn [ ]

Nhấn [Search] □ [ ] □ [OK]

Nhấn phím [0 đến 9] hay [#]

Nhấn [ ] để tìm nếu cần thiết.

Nhấn [ ] để gọi.

### **Sửa số lưu trong danh bạ.**

Khi tìm thấy số cần sửa, Nhấn [ ]

Nhấn [ ] chọn “Edit” □ [OK] Sửa

tên nếu cần □ [OK]

Sửa số nếu cần □ Nhấn [OK] 2 lần □ [ ]

### **Xóa số lưu trong danh bạ.**

Khi tìm thấy số cần xóa.

Nhấn [X] □ [ ] chọn “Yes” □ [OK] □ [ ] Xóa

tất cả số lưu trong danh bạ

Nhấn [ ] □ Nhấn [ ]

Nhấn [ ] chọn “Erase All” □ [OK]

Nhấn [ ] chọn “Yes” □ [OK]

Nhấn [ ] chọn “Yes” □ [OK] □ [ ]

### **Copy danh bạ**

Khi tìm thấy số cần xóa □ Nhấn [ ]

Nhấn [ ] chọn “Copy” □ [OK]

Nhấn [ ] chọn handset cần copy sang □ [OK]

Màn hình hiện “Completed” muốn tiếp tục Nhấn

[ ] chọn “Yes” □ [OK]

Nhấn [ ] chọn số cần copy □ [OK]

Muốn kết thúc nhấn [ ]

### **Copy tất cả số lưu trong danh bạ.**

Nhấn [ ] □ Nhấn [ ]

Nhấn [ ] chọn “Copy All” □ [OK]

Nhấn [ ] chọn “handset cần copy” □ [OK]

Màn hình hiện “Completed” □ [ ]

### **Cài chức năng nhắc nhở**

Nhấn [ ] [#] [7][2][0].

Chọn 1 chế độ thích hợp, nhấn [1] đến [3] □ [OK] Nhấn [ ]

chọn chức năng nhắc nhở thích hợp □ [OK]

+ “Off” Tắt

+ “Once” lặp lại 1 lần

+ “Daily” lặp lại hàng ngày

+ “Weekly” lặp lại hàng

tuần. Nếu chọn “Once”

Nhập ngày tháng cần nhắc nhở □ [OK]

Nếu chọn “Weekly”

Nhấn [ ] chọn ngày trong tuần và nhấn [ ] □ [OK] Cài

đặt thời gian nhắc nhở □ [OK]

Nhập ghi chú cần nhắc lại □ [OK]

Nhấn [ ] chọn kiểu chuông báo □ [OK]

Nhấn [ ] chọn kiểu báo □ [OK]

Nhấn [OK] □ [ ]

### **Tắt mở chức năng ban đêm (night mode)**

Nhấn [ ] [#] [2][3] [8].

Nhấn [ ] chọn chế độ thích hợp □ [OK]

+ “Off” Tắt

+ “On” Bật

\* Nếu chọn “Off” , nhấn [ ] để thoát.

\* Nếu chọn “On” , nhập giờ và phút bắt đầu chức năng night mode □ [OK]

Nhập giờ và phút kết thúc chức năng night mode □ [OK]

Nhấn [ ] để thoát.

Thay đổi giờ bắt đầu và kết thúc chức năng night mode.

Nhấn [ ] [#] [2][3] [7].

Nhập giờ và phút bắt đầu chức năng night mode □ [OK] Nhập

giờ và phút kết thúc chức năng night mode □ [OK]

Nhấn [ ] để thoát.

Cài đặt chuông delay.

Nhấn [ ] [#] [2][3] [9].

Nhấn [ ] chọn chế độ thích hợp [OK] [ ].

**Đổi tên cho tay con (handset)**

Nhấn [ ] [#] [1][0] [4].

Nhập tên cho tay con (tối đa 10 ký tự)

Nhấn [OK]

Nhấn [ ] chọn chế độ thích hợp [OK] 2 lần.

Nhấn [ ].

Từ chối cuộc gọi đến (thuê bao phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).

**Lưu số không muốn gọi đến (tối đa 30 số)**

Từ danh sách gọi

đến. Nhấn [ ] (  )

Nhấn [ ] để chọn số cần từ chối

Nhấn [ ] để chọn “Caller Barred” [OK]

Nhấn [ ] để chọn “OK” [OK] [ ]

Nhập số muốn từ chối.

Nhấn [ ] [#] [2][1] [7]

Nhập số muốn từ chối [OK]

Nhấn [ ].

**Xem, sửa, xóa số đã từ chối.**

Nhấn [ ] [#] [2][1] [7]

Nhấn [ ] để tìm số đã từ chối

+ Nhấn [ ] để thoát.

+ Để sửa 1 số.

Nhấn [  ]  Sửa số [OK] [ ]

+ Để xóa số.

Nhấn [ X ]  Nhấn [ ] để chọn “Yes” [OK]

Nhấn [ ] để thoát.

**Lưu mã vùng được ẩn tự động khi gọi đến.**

Nhấn [ ] [#] [2][5] [5].

Nhập mã vùng (tối đa 5 chữ số)

Nhấn [OK]  [ ]

**Giới hạn cuộc gọi ra.**

Nhấn [ ] [#] [2][5] [6].

Nhập mã PIN (mặc định : “0000”)

Chọn handset cần giới hạn (bằng cách nhấn phím [1 đến 6]

Nhấn [OK]

Chọn vị trí nhớ nội bộ, nhấn phím [1 đến 6] [OK]

Nhập số hay mã vùng cần giới hạn (tối đa 8 chữ số) [OK]  [ ]

**Đổi mã PIN.**

Nhấn [ ] [#] [1][3] [2].

Nhập mã PIN (mặc định : “0000”)

Nhập mã PIN mới (4 số) [OK] [ ]

**Đăng ký tay con với máy mẹ.**

Trên tay con.

Nhấn [ ] [#] [1][3] [0]

Trên máy mẹ.

Nhấn và giữ nút paging [ ] khoảng 5 giây.

Trên tay con

Nhấn [OK]  chờ đến khi màn hình hiện “Base PIN” nhập mã PIN (mặc định:

“0000”) [OK]

Ghi chú: Khi việc kết nối thành công, chúng ta nhìn thấy biểu tượng cột song phía góc trái màn hình đứng yên.

**Hủy kết nối tay con khỏi máy mẹ.**

Nhấn [ ] [#] [1][3] [1].

Nhấn [ ] chọn tay con “handset” muốn xóa [OK]

Nhấn [ ] chọn “Yes” [OK]

Nhấn [ ]

**Khai báo trạm phát sóng KX-A405 với máy mẹ.**

Trên máy mẹ.

Nhấn và giữ nút paging [ ] khoảng 5 giây.

Trên trạm lặp.

Cắm adaptor, chờ đến khi biểu tượng song đứng yên.

Trên máy mẹ.

Để thoát khỏi chế độ phát song thông qua trạm lặp, nhấn [ ]

**Cài đặt chế độ phát song thông qua trạm lặp.**

Nhấn [ ] [#] [1][3] [8]


Nhấn [ ] chọn chế độ [OK] [ ]

**Xem số gọi đến.**

Nhấn [ ] (  )

Nhấn [ ] để xem số gọi đến

Muốn xem tất cả thông tin nhấn phím [ ] Để gọi nhấn phím [ ]

Để thoát nhấn phím [  ]

**Sửa số điện thoại từ số gọi đến.**

Nhấn [ ] (□)

Nhấn [ ] để chọn số gọi đến cần sửa.


Nhấn [□□] □ sửa số (bằng các phím số từ 0 đến 9)

Nhấn phím [ ] để gọi sau khi sửa.

**Xóa số gọi đến.**


Nhấn [ ] (□)

Nhấn [ ] để chọn số gọi đến cần xóa.

Nhấn [ X ] □ nhấn phím [ ] chọn “Yes” □[OK] □ [  ].

**Xóa tất cả số gọi đến.**

Nhấn [ ] (□)

Nhấn [ X ] □ nhấn phím [ ] chọn “Yes” □[OK] □ [  ].

**Lưu số gọi đến vào danh bạ.**

Nhấn [ ] (□)

Nhấn [ ] để chọn số gọi đến cần lưu □[□□]. Nhấn


phím [ ] chọn “phonebook” □[OK]

Các bước còn lại lưu giống như lưu tên vào danh bạ phía trên.


**Đàm thoại nội bộ giữa các tay con**

Nhấn [ ] □[]

Nhấn phím [ ] chọn tay con muốn gọi □[OK]


Để kết thúc nhấn phím [  ]

**Chuyển cuộc gọi giữa 2 tay con.**

Trong khi đang trả lời cuộc gọi bên ngoài muốn chuyển sang tay con khác nhận cuộc gọi, nhấn phím [  ] để giữ cuộc gọi ngoài.


Nhấn phím [ ] chọn tay con muốn chuyển cuộc gọi □[OK] Chờ

đến khi tay con được chuyển trả lời cuộc gọi.

Trên tay con chuyển nhấn phím [  ] để chuyển cuộc gọi sang tay con vừa được chuyển đến nhận cuộc thoại.

**Muốn đàm thoại tay 3.**

Nhấn phím [ ] □ nhấn [ ] chọn “Conference” □ nhấn phím [OK] Để

thoát khỏi chế độ đàm thoại tay 3: nhấn phím [  ]